

## Mise en service Cartouche de chauffage WIVAR II

Fonctionnement sans unité de commande

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation de la cartouche chauffante jusqu'à ce qu'elle s'allume en blanc (cela prend 10 secondes)  

2. Relâchez le bouton
3. La phase d'initialisation commence par un changement de couleur ROUGE-VERT-BLEU-BLANC (voir page 2)
4. Tournez la bague rotative d'un tour complet ( $360^\circ$ , ne s'engage pas)
5. La cartouche chauffante passe maintenant en mode antigel (clignotement lent bleu foncé, voir page 2)
6. Commande manuelle de la cartouche chauffante: en tournant la bague rotative d'environ  $120^\circ$  à chaque fois, les différents modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés selon page 2 de ce document

## Description des fonctions : résistance électrique WIVAR II



### Fonctionnement à sec

Il faut éviter le fonctionnement à sec et le vieillissement du matériel qu'il entraîne.

Mode de fonctionnement	LED de la résistance électrique	Température
Protection antigel	Clignote toutes les 10 secondes	~12 °C
Tourner vers la gauche 120° environ	Niveau de chauffe 1	~50 °C
Tourner vers la droite 120° environ	Niveau de chauffe 2	~65 °C
Minuterie	Clignote toutes les 2 secondes	~65 °C pendant 2 h

### Commande

- Chaque rotation vers la gauche de 120° environ permet de passer au niveau de chauffe supérieur.